

FISA TEHNICA

PENOSIL Premium Cleaning Wipes

PENOSIL Premium Cleaning Wipes sunt servetele de curatare folosite in lucrarile industriale. Create pentru a indeparta vopsea, lipici, ulei si alte tipuri de pete de pe maini, aparatura industriala si diverse tipuri de suprafete.

- Testate dermatologic
- Contin vitamina E si Aloe Vera
- Actioneaza repede si eficient



Utilizare

Pentru o mai buna eficacitate indepartati petele imediat. Intotdeauna inchideti bine recipientul, dupa folosire.

A se depozita si folosi la temperatura camerei

Pentru deschidere apasati pe cutie si trageti capacul. Indepartati foita protectoare. Trageti primul servetel, din partea centrala, prin gaura cutiei.

Petele de vopsea se curata in 24 de ore. Pentru a le atenua, plasati servetelele pe pata pentru cateva minute.

Curata lipici si materiale etansante, cum ar fi siliconul, etansiile acrilice, tencuiala, lipici poliuretanice, s.a.m.d si de asemenea pete de pe maini, unelte si suprafete.

Indeparteaza ulei si murdarie de pe majoritatea suprafetelor de lucru, permite renovarea si curatarea suprafetelor vopsite mai demult.

Restrictii

Pentru probele in zonele cu vizibilitate redusa se recomanda folosirea in prealabil a servetelelor.

Nu se recomanda a se folosi pentru plastic si suprafete delicate si pe tesaturi.

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

Ambalare

Cutii de plastic, 50 servetele in cutie, 8 cutii in bax

Ingredientе

Contine diferite tipuri de solvent, detergent si conservanti

	Denumire chimica	Procent max, %
1	Dipropylene Glycol Methyl Ether	6
2	Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate	0,1
3	Ethanol	4,5
4	Polysorbate 20	0,1
5	Nonoxynol 9	0,1
6	Petroleum Distillate	1,7
7	Methyl Pyrrolidone	5
8	d-Limonene	0,95
9	Parfum	0,1
10	Polysorbate 81	0,1
11	Sorbitane Oleate	0,1
12	Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol	0,1
13	2-Bromo-2-Nitropropan-1,3-Diol	0,1
14	Aloe Barbadensis	0,1
15	Tocopheryl Acetate	0,1

PENOSIL Premium Cleaning Wipes au o durata de viata de cel putin 24 de luni daca sunt depozitate in loc racoros si uscat, in ambalajele originale, la temperaturi de -5 pana +35 °C